UNIVERSIDAD		Código:
	GESTION DE LABORATORIOS	Versión:0.0
DE COLOMBIA	Guía rápida para visualizar las variables eléctricas en el Display del analizador Janitza UMG 508	Página 1 de 4

En esta guía se describe el procedimiento de medición de los valores que se pueden obtener directamente en el Janitza UMG 508, utilizando las 6 teclas.

Cómo visualizar valores principales: Voltajes, corrientes, potencias, entre otros. Y visualización de mediciones especiales, como: graficas transitorios, grafica de eventos, diagrama fasorial.

1. Valores principales.

Al iniciar el equipo, te direccionara a la siguiente pantalla:

	UMG508-50801480							
	Voltage	1 Current	Real	Power	Rea	active Pw	J.	PF 3
L1-N	223 V	25.8 A	5	.3 kW	₽	0.5 kva	Ŋ	0.99
L2-N	223 V	28.0 A	5	.9 kW	₽	1.2 kva	ır	0.98
L3-N	223 V	13.8 A	2	7 kW	₽	0.7 kva	ľ	0.97
L4-N	٥v	0.00 A	0.1	00 kW	+⊩ (). OO kva	r	0.32
L1L3	50.0 Hz	23.96 A	13	. 9 kW	₽	2.4 kva		0.99
4 Output 5 Input								
3 4 5								
config	•					•		

Figura 1. Pantalla Home

Muestra los valores registrados en las terminales de la maquina

- 1.1.1. Voltajes de fase (rms) y corrientes de fase (rms)
- 1.1.2. Potencia activa, reactiva en cada línea y la naturaleza del factor de potencia
- 1.1.3. Factor de potencia
- 1.1.4. Frecuencia
- 1.1.5. Sumatoria de potencias (activa y reactiva)
- 1.2. Las siguientes 5 pantallas son complementos de los valores principales mostrados en la pantalla home.

Para movernos hacia las siguientes pantallas o los valores secundarios de estas, utilizamos las teclas que se encuentran en la parte inferior del equipo.



Figura 2. Acercamiento a las teclas de función.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		Código:	
	GESTION DE LABORATORIOS	Versión:	
	2.1 Guía rápida para visualizar las variables eléctricas en en el display del analizador Janitza UMG 508	Página 2 de 4	

En la descripción de las teclas de función, se indica que teclas tenemos disponibles en cada pantalla.



Figura 3. Recuadro de información adicional.

Con la tecla 6 en algunas pantallas se pueden consultar información adicional, se selecciona con las demás teclas el valor del cual se quiere obtener la información y se presiona la tecla 6, aparece un recuadro azul con la información.

1.3. El siguiente esquema muestra, cómo movernos en estas pantallas



		Código:	
UNIVERSIDAD	GESTION DE LABORATORIOS	Versión:	
DE COLOMBIA	2.1 Guía rápida para visualizar las variables eléctricas en en el display del analizador Janitza UMG 508	Página 3 de 4	

- 2. Pantallas especiales
 - 2.1. Transitorios y eventos: Una vez ubicado en éstas pantallas podrá observar 8 transitorios registrados, el equipo indica:
 - Fase correspondiente al transitorio
 - Razón. Es la forma en que se detectó el transitorio, modificable en el -menú de configuraciones. (Se explica con detalle en la guía 5)

- Fecha. Fecha y hora en la que se registró el transitorio

Transients (18)				
Phase	Reason	Date/Time		
L1	delta	2010 Jul 29 06:39:12,326		
L4	delta	2010 Jul 23 11:42:59,912		
L3	delta	2010 Jul 23 11:42:17,589		
L4	delta	2010 Jul 8 10:00:17,112		
L1	delta	2010 Jul 5 10:29:04,661		
L4	delta	2010 Jul 5 10:29:01,131		
L2	delta	2010 Jun 24 08:42:55,064		
L2	delta	2010 Jun 21 07:07:47,104		
home	•	916 > select		

Figura 5.	Pantalla de	Transitorios
-----------	-------------	--------------

- El equipo logra guardar en total 16 transitorios y eventos, al presionar la tecla 4 se muestra la segunda página, que contiene los registros del 9 al 16.
- Si desea visualizar las formas de onda de las líneas en el momento en el que ocurrió el transitorio o evento, use la característica de consultar información adicional, presionando la tecla 6, desplácese con las teclas 3 y 4 hasta el transitorio de interés y presione nuevamente 6.

Figura 4. Diagrama del desplazamiento entre pantallas.

		Código:	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	GESTION DE LABORATORIOS	Versión:	
	2.1 Guía rápida para visualizar las variables eléctricas en en el display del analizador Janitza UMG 508	Página 4 de 4	

2.2. Diagrama fasorial:



Figura 6. Diagrama fasorial.

- 2.2.1. la secuencia de fases en función del sentido del campo giratorio:
 - UL1-UL2-UL3 = campo giratorio a la derecha
 - UL1-UL3-UL2 = campo giratorio a la izquierda
- 2.2.2. Angulo entre la el voltaje y la corriente de cada línea.
- 2.3. Vista general de pantallas de valores de medición



Figura 7. Esquema de variables visualizables.