UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	GESTIÓN DE LABORATORIOS	Código:
		Versión:0.0
	Guía rápida para programar el analizador Janitza UMG 508.	Página 1 de 4

En esta guía se describen los pasos a seguir para calibrar adecuadamente el analizador de potencia.

LIMC508						
		0000			Me	enú principal
Voltaje	Corriente	Potencie ective	Pot. Reactiva	PF1		and the second of
<b>۱</b> 0 ۷	0.0 A	-0.0 kW	HF 0.0 kvar	1.00	Idioma	Spanish
1 \	0.0 A	-0.0 kW	🕴 0.0 kvar	0.71	Comunicación	
1 \	0.0 A	-0.0 kW	+F 0.0 kvar	0.62	Modido	
2 ک	0.0 A	-0.0 kW	🕴 0.0 kvar	-0.03	Meulua	
60.0 Hz	0.0 A	-0.0 kW	€ 0.0 kvar	-0.37	Sistema	->
S	alida Digital		ntrada digital		Display	->
					Colores	->
g 🖣					Extensiones	
					esc	-
	13	4	5			
		T		<b>≁</b>	1 2	3 4 5
					ESC 🗲	• A -

Figura 1. Acceso al menú de configuración

Se explica cómo modificar los siguientes parámetros del equipo:

- 1. Idioma (Language)
- 2. Medición (Measurement)

- 4. Colores (Colors)
- 5. Extensiones (Extensions)

3. Pantalla (Display)

# 1. Lenguaje:

En este menú podrá seleccionar el idioma en el que aparecerá la información en las pantallas de valores de medición y los menús. Seleccione con las teclas de desplazamiento el idioma de interés

# 2. Medición:

Al ingresar a este menú encontraremos las siguientes opciones, navegue por el menú con las teclas 2, 3 y seleccione la de su interés con la 6:

UMG 508	
	Medida
Transformador	->
Transitorios	->
Eventos	->
Frec. Nominal	Auto (measurement 40-70 Hz)
esc	Intro
ESC -2	♥ ● ●
Janitza	Power Analyser

Figura 2. Configuraciones de medida

,	
AFOTION	•
	•
	•



- **2.1 Transformador:** Configuración de los transformadores de medida, aquí se asignan las relaciones de los transformadores de corriente y voltaje.
  - **2.1.1** Para la medición de voltaje seleccione una relación unitaria.
  - **2.1.2** Para el de corriente 35 en el primario y 1 en el secundario.
  - **2.1.3** Ingrese la corriente y voltaje nominales a los que va a trabajar, este dato es usado para determinar el valor que rige transitorios, eventos y las escalas de los gráficos.
  - **2.1.4** Los valores seleccionados deben ser los mismos para las tres líneas, utilice la opción "Aplicar a L2-L4"
  - **2.1.5** Especifique el tipo de conexión del voltaje y de la corriente. (El equipo viene conectado con 3 fases 4 conductores y 4 transformadores de corriente).
- 2.2 Transitorio: El equipo mide transitorios más largos que 50us y la supervisión de los mismos se puede ajustar para cada fase. Posee dos criterios de supervisión: Modo (absoluto) y modo (Delta), estos tienen tres valores para seleccionar.
  - 2.2.1 Desc. : desconecta la supervisión de transitorios.
  - **2.2.2** Autom. : calcula automáticamente el valor límite (Abs= 110% del valor efectivo actual de 200 ms Delta= 0.2175 veces el valor efectivo actual de 200 ms).
  - **2.2.3 Manual:** utiliza la información que se ingrese en la opción "Peak U" o en "Trns U" respectivamente.

También aparece la opción "Aplicar a L2-L4" que si se selecciona Si aplica la misma configuración de transitorios a todas las líneas.

Los tiempos de registro de transitorios son modificados desde el software GridVis, en la sección de configuración de equipo.

- **2.3 Eventos:** Son infracciones de los valores permitidos de voltaje y corriente, deben ser ajustados con porcentajes de los valores nominales. El equipo detecta eventos cuando hay sobretensión, subtensión y sobrecorriente.
  - **2.3.1** Subtensión (Sag): seleccione el porcentaje de subtensión al que desea que se registre el evento
  - **2.3.2** Sobretensión (Swell): seleccione el porcentaje de sobretensión al que desea que se registre el evento
  - **2.3.3** Sobrecorriente (Inrush): Seleccione el porcentaje de sobrecorriente al que desea que se registre el evento

Aplicar a L2-L4: Seleccione la opción Si para aplicar la configuración al resto de las líneas. Los tiempos de registro de evento son modificados desde el software GridVis, en la sección de configuración de equipo.

S ALAKO		Código:
UNIVERSIDAD NACIONAL	GESTION DE LABORATORIOS	Versión:
DE COLOMBIA	2.2 Guía rápida para programar el analizador Janitza UMG 508.	Página 3 de 4

- 3. Pantalla: Aquí se modifican los valores de:
  - **3.1** Brillo: Ajuste la intensidad de luz en la pantalla.
  - **3.2 Stand-by:** Seleccione el tiempo que desea que tarde el equipo en activar el salva-pantallas.
  - **3.3 Brillo(stand-by):** Seleccione la intensidad de luz en la pantalla cuando está activado el salva-pantallas
  - **3.4 Representación:** Define la velocidad a la que se muestran los valores de medición. Seleccionar "rápido"
  - 3.5 Rotar: Seleccione si para mostrar las pantallas de medición de manera consecutiva.
  - **3.6 Tiempo de cambio:** Ajuste el tiempo tras el cual se cambia automáticamente a la siguiente pantalla.



Figura 3. Pantalla de configuración de display.

# 4. Colores:

Seleccione los colores para la representación de la corriente y de la tensión en los gráficos.

	Colores	
	Voltaje	Corriente
L1 -		
L2		
L3		
L4		
		A CONTRACTOR
esc	-	intro

Figura 4. Pantalla de configuración de colores

## 5. Ampliaciones:

En este menú se activan los programas de extensión que se pueden adquirir.





Figura 5. Pantalla de configuración de las extensiones.

## 6. GridVis:

Configuraciones adicionales como tiempos de registro, intervalos para el valor medio de las variables, tarifas de energía, ajustes de las variables digitales, zona horaria, podrán ser modificadas únicamente desde el software GridVis instalado en el equipo del laboratorio. Además, se tiene acceso a todas las configuraciones anteriores.

